



stegerud steel ab

GALLERDURK

PRESSDURK

SPIRALTRAPPOR

Skötsel­anvisning

Produkt

Stegerud stål­räcken

Bultförband	Kontrolleras okulärt fyra (4) gånger / år och efterdrages vid behov . Skadade detaljer bytes.
Yt ­ behandling	Normalt är varmförzinkade detaljer underhållsfria. Viss utfällning av zink kan förekomma. Dessa tas bort med stålull typ svinto eller likvärdigt. Större skador på varmförzinkad yta bättras med s.k. kallgalv.
Ren ­ hållning	Räckets handledare hålles ren från snö och is.
Övrigt	Räcken är avsedd att enbart användas som fallskydd för persontrafik.

